

# 導入説明

## ●改定履歴

初版	2008/2/1	初版につきなし
----	----------	---------

## ●目次

はじめに .....	1
1 ファイルを転送します .....	1
2 起動プログラムを設定します .....	1
3 電源を入れなおします。 .....	1
4 その他.....	1

## はじめに

本書は、導入に際しての手順を説明します。

### ●準備するもの

項目	説明	備考
対象機種	BHT-300 シリーズ	
通信ソフト	転送ユーティリティ	ファイルの転送に使用します。
準備するファイル	BRSCN.PD4	棚卸バーコードデータ収集プログラム

## 1 ファイルを転送します

ハンディターミナルに次のファイルをハンディターミナルに転送（インストール）します。  
転送の方法は、転送ユーティリティの説明書を参照ください。

ファイル名	説明
BRSCN.PD4	BHT-300 シリーズの場合

## 2 起動プログラムを設定します

システムメニューで、起動プログラムを設定します。  
ハンディターミナルの操作説明書を参照してください。

ファイル名	説明
BRSCN.PD4	BHT-300 シリーズの場合

## 3 電源を入れなおします。

以下の画面が表示されれば成功です。

<pre> *****           データ収集            V1.00  *****                     </pre>
--

## 4 その他

項目	説明	備考
データファイル受信時の設定	CU 経由 速度 115200bps	
システム時刻	システムの設定に準拠	