

導入説明

●改定履歴

初版	2008/1/15	初版につきなし
1.10	2008/2/5	送信後削除の設定にかかわらず、送信後削除されてしまう件を改修

●目次

はじめに	1
1 ファイルを転送します	1
2 起動プログラムを設定します	1
3 電源を入れなおします。	1
4 その他.....	1

はじめに

本書は、導入に際しての手順を説明します。

●準備するもの

項目	説明	備考
対象機種	BHT-300Q シリーズ	
通信ソフト	転送ユーティリティ	ファイルの転送に使用します。
準備するファイル	QREAD.PD4	バーコード照合プログラム

1 ファイルを転送します

ハンディターミナルに次のファイルをハンディターミナルに転送（インストール）します。
転送の方法は、転送ユーティリティの説明書を参照ください。

ファイル名	説明
QREAD.PD4	BHT-300Q シリーズの場合

2 起動プログラムを設定します

システムメニューで、起動プログラムを設定します。
ハンディターミナルの操作説明書を参照してください。

ファイル名	説明
QREAD.PD4	BHT-300Q シリーズの場合

3 電源を入れなおします。

以下の画面が表示されれば成功です。

***** 2次元コードスキャン V1.00 *****

4 その他

項目	説明	備考
データファイル受信時の設定	CU 経由 速度 115200bps	
システム時刻	システムの設定に準拠	